品名	Switch−S5GPWR	商品仕様書	401−24059−SP01
品番	PN24059		全4　No.1

１。定格・環境条件

１－１。定格入力電圧	ＡＣ１００Ｖ、　５０／６０Ｈｚ（電源内蔵）、０．９Ａ
１－２。消費電力	定常時最大７６Ｗ（非給電時６．１Ｗ）、最小４．１Ｗ
１－３。動作環境	動作温度範囲　０～４０℃ 動作湿度範囲　２０～８０％ＲＨ（結露なきこと）
１－４。保管環境	保管温度範囲　－２０～７０℃ 保管湿度範囲　１０～９０％ＲＨ（結露なきこと）
１－５。適合規制	電磁放射　ＶＣＣＩ　クラスＡ
１－６。耐性	静電気放電（ＥＳＤ）　：ＩＥＣ６１０００－４－２　（１０ＫＶ） 放射電磁妨害　：ＩＥＣ６１０００－４－３　Ｌｅｖｅｌ２ 電気的ファストトランジェントバースト　：ＩＥＣ６１０００－４－４　Ｌｅｖｅｌ３ 電気的サージ　：ＩＥＣ６１０００－４－５　Ｌｅｖｅｌ４（ＡＣ　ｌｉｎｅ） 耐伝導ノイズ性　：ＩＥＣ６１０００－４－６　Ｌｅｖｅｌ２ 電源周波数イミュニティ　：ＩＥＣ６１０００－４－８　Ｌｅｖｅｌ４ 瞬停／電圧変動　：ＩＥＣ６１０００－４－１１

２。形　状

２－１。形状及び材料・色彩	添付商品仕様図による
２－２。質量　（重量）	１，６５０ｇ

３。機能

３－１。ネットワーク接続	ツイストペアポート：ＲＪ４５コネクタ５ポート 伝送方式　：ＩＥＥＥ８０２．３ａｚ　１０ＢＡＳＥ－Ｔｅ ＩＥＥＥ８０２．３ｕ　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ ＩＥＥＥ８０２．３ａｂ　１０００ＢＡＳＥ－Ｔ 伝送速度　：１０／１００／１０００Ｍｂｐｓ　全／半二重 適合ケーブル：ツイスト・ペア・ケーブル （ＥＩＡ／ＴＩＡ５６８カテゴリー５ｅ相当以上） Ｃａｔ３ケーブルが間にある場合は１０Ｍでは通信できません Ｃａｔ５ｅ以上のケーブルに変えて下さい 最大伝送距離：１００ｍ オートネゴシエーション機能：通信速度・全半二重を自動認識 ポート１～４に最大６２Ｗ給電可能 （ポートへの最大供給電力１５．４Ｗ）
３－２。ＬＥＤ表示	（１）電源（ＰＯＷＥＲ）ＬＥＤ 緑点灯　：電源ＯＮ 消灯　：電源ＯＦＦ （２）ポート（左）ＬＥＤ ＬＩＮＫ／ＡＣＴ（ポート１～５）ＬＥＤ 緑点灯　：リンクが確立 緑点滅　：データ送受信中 消灯　：端末未接続 （３）ポート（右）ＬＥＤ ＰｏＥ（ポート１～４）ＬＥＤ 緑点灯　：正常に給電 橙点灯　：給電のオーバーロード 消灯　：給電していない、もしくはＰｏＥ受電機器未接続

作成日	平成　２５年　８月　２２日	ｅ－ネットワークソリューション事業本部
改定日		ネットワーク商品事業部

パナソニックＥＳネットワークス株式会社

3−3。カスケード接続	ポート5はＡｕｔｏ ＭＤＩ／ＭＤＩ−Ｘに対応 ポート１～４はＭＤＩ−Ｘ固定
3−4。スイッチ機能	スイッチング方式　：ストア　アンド　フォワード パケット転送能力　：ノンブロッキング １，４８８，０００ｂｐｓ／ポート（１０００Ｍｂｐｓ） １４８，８００ｂｐｓ／ポート（１００Ｍｂｐｓ） １４，８８０ｂｐｓ／ポート(１０Ｍｂｐｓ） ＭＡＣアドレステーブル　：最大２Ｋエントリー／ユニット バッファ　：１２８Ｋバイト フロー制御　：半二重バックプレッシャー 全二重　ＩＥＥＥ８０２．３Ｘ エージング機能　：最大３００～６００秒
3−5。ＰｏＥ給電機能	ＩＥＥＥ８０２．３ａｆ　給電機能サポート ポート１～４に最大６２Ｗ給電可能 （ポートへの最大供給電力１５．４Ｗ） 供給方式　：ＡｌｔｅｒｎａｔｉｖｅＡ（データ線　１，２，３，６）

4。コネクタ　ピン配置

4−1。ポート1～4

状態	ピンNo.	1	2	3	6	4	5	7	8
MDI-X	信号	BI_DB+	BI_DB−	BI_DA+	BI_DA−	BI_DD+	BI_DD−	BI_DC+	BI_DC−

4−2。ポート5

状態	ピンNo.	1	2	3	6	4	5	7	8
MDI-X	信号	BI_DB+	BI_DB−	BI_DA+	BI_DA−	BI_DD+	BI_DD−	BI_DC+	BI_DC−
MDI	信号	BI_DA+	BI_DA−	BI_DB+	BI_DB−	BI_DC+	BI_DC−	BI_DD+	BI_DD−



5。設置方法・付属品

5−1。設置方法	（１）１９インチラックへの取り付け （２）壁面への取り付け （３）什器へのマグネット取り付け
5−2。付属品	（１）取扱説明書　：　１冊 （２）ゴム足　：　４個 （３）電源コード　：　１本 （※）付属の電源コードはＡＣ１００Ｖ専用コードです。

6。別売品

6−1。１９インチラック マウント用金具（１台用） （品番：ＰＮ７１０５１）	（１）取付金具（１９インチラックマウント用） （２）ねじ（１９インチラックマウント用） （３）ねじ（ラック取付金具と本体接続用）
6−2。１９インチラック マウント用金具（２台連結用） （品番：ＰＮ７１０５２）	（１）取付金具（１９インチラックマウント用） （２）連結用金具（２台連結用） （３）ねじ（１９インチラックマウント用） （４）ねじ（ラック取付金具と本体接続用） （５）ねじ（連結用金具取付用）
6−3。壁取付用金具 （品番：ＰＮ７１０５３）	（１）取付金具（壁取付用） （２）ねじ（壁取付金具と本体接続用）
6−4。ゴム足 （マグネット内蔵） （品番：ＰＮ７１０５４）	（１）ゴム足（マグネット内蔵） （２）ねじ（ゴム足取付用）

7。安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。
本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

（1）　交流１００Ｖ以外では使用しない
　　火災・感電・故障の原因となります。

（2）　ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
　　感電・故障の原因となります。

（3）　雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない
　　感電の原因になります。

（4）　この装置を分解・改造しない
　　火災・感電・故障の原因になります。

（5）　電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない
　　電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

（6）　開口部やツイストペアポートから内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない
　　火災・感電・故障の原因になります。

（7）　ツイストペアポートに１０ＢＡＳＥ−Ｔ／１０ＢＡＳＥ−Ｔｅ／１００ＢＡＳＥ−Ｔ／１０００ＢＡＳＥ−Ｔ以外の機器を接続しない
　　１０ＢＡＳＥ−Ｔの機器と接続する場合は、Ｃａｔ５以上のケーブルを使用する
　　火災・感電・故障の原因になります。

（8）　水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない
　　内部の温度が上がり、火災の原因になります。

（9）直射日光の当たる場所や温度の高い場所に設置しない
　　感電・誤動作・故障の原因になります。

（10）振動・衝撃の多い場所や不安定な場所に設置しない
　　落下して、けが・故障の原因になります。

（11）この装置を火に入れない
　　爆発・火災の原因になります。

（12）付属の電源コード（交流１００Ｖ仕様）を使う
　　感電・誤作動・故障の原因になります。

（13）故障時は電源プラグを抜く
　　電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。

（14）必ずアース線を接続する
　　感電・誤作動・故障の原因になります。

（15）電源コードを電源ポートにゆるみなどがないよう、確実に接続する
　　感電や誤作動の原因になります。

（16）ツイストペアポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う

（17）１０ＢＡＳＥ−Ｔｅをサポートしているため、１０Ｍで通信する場合、Ｃａｔ５以上のケーブルを使用する
　　上記以外のケーブルを使用すると、１０Ｍでは通信できません。

8。使用上の注意事項

（1）　内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。

（2）　商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。

（3）　この装置を設置・移動する際は、電源コードを外してください。

（4）　この装置を清掃する際は、電源コードを外してください。

（5）　仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。

（6）　ＲＪ４５コネクタ（ツイストペアポート）の金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグの
　　金属端子のに触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。
　　静電気により故障の原因になります。

（7）　コネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラプラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。
　　静電気により故障の原因となります。

（8）　落下など強い衝撃を与えないでください。
故障の原因になります。

（9）以下場所での保管・使用はしないでください。
（仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください）
- 水などの液体がかかるおそれのある場所、湿気が多い場所
- ほこりの多い場所、静電気障害のおそれのある場所（カーペットの上など）
- 直射日光が当たる場所
- 結露するような場所、仕様の環境条件を満たさない高温・低温の場所
- 振動・衝撃が強い場所

（１０）周囲の温度が０～４０℃の場所でお使いください。
上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となることがあり、
保証しかねますのでご注意ください。
また、この装置の通風口をふさがないでください。通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因になります。
※動作環境温度外でご使用の場合、保護装置が働き電源の供給を停止します。

（１１）この装置を上下に重ねて置かないでください。
また、左右に並べておく場合はすき間を２０ｍｍ以上設けてください。

（１２）ラックマウントする場合は、上下の機器との間隔を２０ｍｍ以上離してお使いください。

９。品質保証について

本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、

（１）万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、本仕様書記載の特性・数値に対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいただくことを、製造物責任の観点からお勧めします。

（２）本商品の品質保証期間はお買上げ日より１年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。
本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。

但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。

１）本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。
２）お買い上げ後の取扱い、保管、運搬 （輸送） において、本仕様書記載以外の条件が本商品に加わった場合。
３）お買い上げ時までに実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。
４）火災、地震・洪水・火災・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障・誤動作などの要因によって通信の機会を逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。

（イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
（ロ）お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
（ニ）保証書の提示がない場合
（ホ）保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合